



MANUEL D'INSTALLATION EXTERIOR MIRRORS (77700-VC5076, VC5076) KUBOTA RTV-X900, RTV-X1120D, RTV-X1140, RTV-XG850

CALIFORNIA PROPOSITION 65



WARNING:
Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

S'adapte sur:

VC5020, VC5023, VC5025 Windshields, modèles ROPS
sans pare-brise.

S'adapte à:

V5027, V5028, V5258, V5259 Pare-brise.

AVANT L'INSTALLING EXTERIOR MIRRORS

- Lisez toutes les instructions et les consignes de sécurité dans ce manuel.
- Consultez le manuel et les consignes de sécurité de l'opérateur de votre machine sur les décalcomanies de sécurité de votre machine.
- Portez l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous effectuez des travaux.
- Accrochez une balise « NE PAS OPERATE » dans la station de l'opérateur.


AVIS

- Caractéristique de rupture en couple à l'usine à 15-20 pouces-lbs. Il peut être nécessaire de re-coupler périodiquement, selon les vibrations et le terrain sur lequel le véhicule est utilisé.
- Miroir propre avec nettoyant en verre.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques durs sur les miroirs en plastique, car ils peuvent endommager le plastique.

Temps d'assemblage estimé : 30 minutes

■ PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

Ref. No.	Partie No.	Nom de la pièce	QTY	Remarques
1	77700-05177	Miroir extérieur, gauche	1	Code No.: JM3509B-12 (contient un miroir gauche)
2	77700-05178	Miroir extérieur, droite	1	Code No.: JM3509B-11 (contient un miroir droit)
3	77700-05179	Ext. Side View Mirror Frame Mntg. Adaptor, gauche	1	Code No.: SM-PM5SFMA-L (contient une parenthèse gauche)
4	77700-05180	Ext. Side View Mirror Frame Mntg. Adaptor, droite	1	Code No.: SM-PM5SFMA-R (contient une parenthèse droite)
5	77700-05149	Dome Plug, 5/16"	1	Code No.: 9DP08 (contient une prise)
6	77700-05181	Kit matériel	1	Code No.: PM5-HWK (contient les quantités indiquées ci-dessous)
7	77700-04799	Hose Clamps #28 (2-1/4") Zinc Black Chromate	1	Code No.: 9HR0060-2.25B (contient une pince à tuyau)



■ CONTENU DU KIT DE MATÉRIEL 77700-05181

KIT MATÉRIEL

- | | |
|-----------------------------------|--|
| X 4 - 1/4-20 UNC X 3/4" LG BHCS | X 4 - 1/4-20 UNC NYLOC NUT |
| X 4 - 1/4-20 UNC X 1" LG BHCS | X 8 - SAE WASHER, 9/32" ID X 5/8" OD |
| X 4 - 1/4-20 UNC X 1-1/4" LG BHCS | X 8 - 1/4" FENDER WASHER, 9/32" ID X 1" OD |
| X 4 - 1/4-20 UNC X 1-1/2" LG BHCS | X 8 - PLASTIC HOLE PLUG, 5/16" HOLE SIZE |
| X 4 - 1/4-20 UNC X 2" LG BHCS | |

Seul l'article no 5 est vendu séparément.



■ PRÉPARATION DE LA MACHINE



ATTENTION

Pour éviter les blessures corporelles :

- Garez la machine sur une surface ferme et plane.
- Appliquer le frein de stationnement s'il y a lieu.
- Arrêtez le moteur et retirez la clé de la machine s'il y a lieu.

Considération préalable à l'installation


1. Le miroir est monté sur la cabine avec (2) 1/4-20 UNC Button Head Cap Screws (BHCS). Il sera nécessaire de percer (2) 5/16" [.313"] trous de diamètre à travers la surface de montage pour ces vis. Voici un dessin de la face arrière de la monture miroir pour référence. Comme le montre l'illustration, les trous de montage sont à 1" l'un de l'autre.

2. Avant de percer les trous, il est recommandé que l'utilisateur s'assoit dans le siège du conducteur et qu'un assistant tienne le miroir jusqu'aux surfaces de montage potentielles de chaque côté du véhicule. L'utilisateur doit choisir l'emplacement miroir qui convient le mieux à sa position de conduite. Une fois que l'utilisateur a choisi l'emplacement idéal, l'assistant doit tracer l'extérieur de la monture miroir sur la surface de montage potentiel avec de la craie. Les emplacements des trous peuvent alors être marqués et le centre poinçonné pour le forage.

3. Si l'utilisateur choisit de monter le miroir sur la porte, il peut être nécessaire de percer un tube de raidisseur de porte. Dans ce cas, il est recommandé que l'utilisateur fore le trou (s) qui passent par le raidisseur de porte de l'intérieur de la porte, à l'extérieur, pour s'assurer qu'ils sont centrés sur le tube. Lorsque vous attachez à travers les tubes (ou les canaux de tôle), utilisez la plus grande lèveuse dans le kit qui ne surplombe pas le bord de la tuyauterie sous la tête de la vis / écrou.

4. Pour les utilisateurs qui choisissent de retirer les portes pendant les mois de temps chaud, il peut être souhaitable de choisir un deuxième emplacement pour les miroirs pendant que les portes sont éteintes. Les côtés du cadre du pare-brise sont idéaux pour ce deuxième emplacement. Lorsque vous choisissez d'utiliser plusieurs endroits, installez des bouchons de trou en plastique noir (fournis en kit) dans des trous inutilisés alors que le miroir se trouve à un endroit ou à l'autre.

5. Il peut être possible de monter les miroirs de façon permanente sur les côtés du cadre du pare-brise éliminant la nécessité de déplacer les miroirs si les portes sont enlevées pendant les mois plus chauds. Toutefois, si cette route est choisie, l'utilisateur doit s'assurer que les portes peuvent s'ouvrir à l'extension complète des ressorts de gaz sans entrer en contact avec les miroirs avant de percer les trous.



Spécifications de mont de miroir (NOT TO SCALE)

■ CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU MIROIR / PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE

REMARQUE: Bien qu'il soit recommandé que l'utilisateur choisisse l'emplacement de montage qui est idéal pour lui / elle, ci-dessous sont quelques endroits possibles pour le miroir de vue latérale sur le RTV. Avant le forage, assurez-vous que les trous et les vis de montage n'interfèrent pas avec les verrous de la porte ou tout autre composant de la cabine ou du véhicule.

Sur les portes (voir fig. 6)

6. Emplacement idéal si les portes ne seront jamais enlevées.
7. Meilleure perspective de miroir du siège du conducteur.
8. Apparence automobile.
9. Les rétroviseurs gauche et droit montés symétriquement sur le véhicule.
10. Le miroir peut être déplacé au cadre de pare-brise pendant des mois plus chauds si l'utilisateur choisit de enlever des portes.

Remarque : Si vous déplacez les rétroviseurs vers les cadres latéraux du pare-brise pour l'enlèvement de la porte pendant les mois chauds, il est recommandé de percer les trous dans un endroit qui est lié à l'étanchéité de la porte lorsque les portes sont installées. Des bouchons de dôme en plastique ont été fournis pour boucher les trous tandis que le miroir est monté dans un autre endroit.

Sur le cadre latéral de pare-brise

11. Emplacement favorable si les portes seront enlevées régulièrement.
12. L'utilisateur doit faire preuve de prudence pour s'assurer que la porte peut s'ouvrir à l'extension complète du ressort de gaz sans entrer en contact avec le miroir, avant de percer les trous.
13. L'adaptateur de montage doit être utilisé sur le côté droit du cadre W/S pour que le miroir soit visible depuis le siège du conducteur.
14. Le conducteur affichera le rétroviseur latéral droit à travers le pare-brise. Pour le côté conducteur, voir fig. 14a. Pour le côté passager, voir fig. 14b.

Sur ROPS (w/out Cab) (voir fig. 15)

15. Des pinces de tuyau d'entraînement de ver ont été fournies dans le kit pour attacher l'adaptateur de montage de miroir au véhicule ROPS pour l'usage quand aucune cabine n'est installée.




Fig. 6




Fig. 14a




Fig. 15




Fig. 14b